BRUKERVEILEDNING BATTERIDREVET KOMFYRVAKT v.2
CV061018 / CV061001 HVIT – CV061032 / CV061025 SORT

Resetknapp 

Batteribytte 

Komfyrvaktens funksjon

Komfyrvakten vil overvåke temperaturen på kokeplatene når de er i bruk. Dersom temperaturen overstiger det man har ved normal bruk ved matlaging, vil komfyrvakten koble fra strømmen til kokeplatene for å unngå en farlig sitausjon og i verste fall brann.

Ved alarm

Trykk på felt merket **RESET** på komfyrvakt. Alle alarmer vil avstilles og vakten vil være utkoblet i 5 minutter. Ønskes det å koble ut komfyrvakten grunnet matlaging med høy temperatur, f.eks. flambering, trykk på **RESET** knappen. Vakten vil da være utkoblet i 5 minutter. Du kan når som helst trykke på nytt på **RESET** knapp og få 5 nye minutter. Utkoblet vakt indikeres ved to grønne blink i diode pr 2,5 s.

Batterier

Ved lavt batterinivå gir vaktenheten ett pip hvert 30 minutt, og 1 rødt blink i dioden hvert minutt. Batterier må da skiftes med nye batterier. Dersom batteriene i vaktenheten er tomme for strøm, vil platetoppen slutte å fungere, og platetoppen vil ikke virke før vaktenhet er i drift igjen. Vaktenheten er strømforsynt med 3stk alkaliske AAA batterier. For å skifte batterier, se bilde over, trekk fronten ved RESET knapp fremover. Fronten vil da løsne og man kan bytte ut batteriene. Sett batteriene slik at + på batteriene stemmer med + som merket i plasten på vakta. For remontering, se bilde over, trykk front inn i bakdel. Det tar 5 min før vaktenhet er tilbake i normaltilstand og dioden vil blinke grønt en gang hvert minutt.

Overstyring av vakt

Hvis batterier ikke blir utskiftet før de er tomme for strøm eller vaktenhet slutter å fungere, kan man overstyre strømmen til platetoppen i 1 time av gangen for å få gjort nødvendig matlaging.

Dersom man har installert skapenhet kan 1 times overstyring velges fra menyen (4. control menu -> 3. 1h disable). Dersom man har en aktiv alarm, kan man også trykke på ✓ for å starte 1times overstyring.

Man kan også starte 1 times overstyring på følgende måte:

- Skru av strøm til stikk/skapenhet (skru av sikring),
- vent i et par sekunder,
- slå på strømmen igjen.
- Gjenta dette 3 ganger og la strømmen stå på tredje gangen.

Dersom man utfører denne sekvensen, vil sikkerhetsfunksjonen til komfyrvakten være koblet fra, og platetoppen vil ha strøm i en time. Dersom det trengs mer tid, kan ovennevnte prosedyre gjentas.