FDV-DOKUMENTASJON

Oktober 22
CENTECH KOMFYRVAKT V2

Produktbeskrivelse

Komfyrvakten vil overvåke temperaturen på kokeplatene når de er i bruk. Dersom temperaturen overstiger det man har ved normal bruk ved matlaging, vil komfyrvakten koble fra strømmen til kokeplatene for å unngå en farlig situasjon og i verste fall brann.

Dimensjon sensor (mm)		Vekt (g)
Bredde	112	51
Høyde	39	
Dybde	35	

Dimensjon stikk (mm)		Vekt (g)
Bredde	199	323
Høyde	98	
Dybde	50	



Teknisk info

Merkestrøm (A)	25	Merkespenning (V)	230 AC
Retningsbestemt (DIN-enhet)	Ja	Antall moduler (DIN-enhet)	2
Tverrsnitt (mm²)	10	Tilkoblingstype stikk	PH2 eller flat 6mm
Tverrsnitt med endehylse (mm²)	6	Tilkoblingstype DIN	PZ2 eller flat 6mm
Tilstrammingsmoment (Nm)	3	Batteritype	AAA
IP-grad	20	Uimp (kV)	2,5
Driftstemperatur sensor (°C)	0 – 70°C	Driftstemperatur stikk/DIN (°C)	0 – 50°C

Forvaltning

Testet av NEMKO iht. NEK EN 50615

Drift

Renhold:	Vakt og stikk rengjøres med fuktig fille med fettløsende vaskemiddel, f. eks salo eller liknende. Rengjøres når det er kommet synlig eller følbart fettbelegg. Helst hver uke.
Henvisninger:	Installasjons- og brukerveiledning finnes på Cenika.no

Vedlikehold

Rutiner:	Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie.
Test:	Bør testes jevnlig.
Levetid:	Forventet levetid for batteri er 4 år.

Produkt

Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
CV061223	Komfyrvakt Stikk v2	CV061032	Komfyrvakt sort sett batteri Stikk v2
CV061209	Komfyrvakt sort v2	CV061025	Komfyrvakt sort sett batteri DIN v2
CV061193	Komfyrvakt hvit v2	CV061018	Komfyrvakt hvit sett batteri Stikk v2
CV061216	Komfyrvakt DIN-enhet v2	CV061001	Komfyrvakt hvit sett batteri DIN v2

Testprosedyre:

Vakten settes i testmodus ved å gjøre 5 raske trykk på «RESET» på vaktenheten. Når vakten går i testmodus skal den indikere dette med kontinuerlig grønt/rødt lys.

Installatøren kan teste at komfyrvaktenhetene varsler brann/teste kommunikasjon på 2 forskjellige måter:

1. Kort trykk på «RESET». Ved trykk på bryteren skal vaktenheten veksle mellom brann/ikke brann.
2. Holde en varm gjenstand foran vaktenhet. Dersom målt temperatur er over 150°C skal vaktenheten varsle brann umiddelbart.

Kort trykk på «RESET» når vaktenheten varsler brann skal medføre at varslingen opphører og strømtilførselen gjenopprettes.

Vaktenheten forblir i testmodus i 5 minutter eller til «RESET» trykkes og holdes inne i 5 sekunder. Vaktenheten går da tilbake til normaltilstand.

Se Brukerveiledning for videre tilstander og brukerinstruks.